




Zubehör/Accessori/Tillbehör



x 1



x 1



x 2


Flach-Halterung 1
Sostegno piatto 1
Monteringsfäste 1

Winkelarm 2
Braccio ad angolo 2
Vinkelfäste 2

Blechschaube (M2,9 x 20) 3
Vite con taglio a croce (M2,9 x 20) 3
Självgängande skruv (M2,9 x 20) 3


Batterie (CR2025) x 1/Batteria (CR2025) x 1/Batteri (CR2025) x 1
Fernbedienungshalter x 1/Supporto dell'unità del telecomando x 1/Fjärrkontrollhållare x 1
Klettverschlus x 2 St./Nastro Velcro™ x 2 pz./Kardborrband x 2

1




Klettverschlus
Nastro Velcro
Kardborrband

2




Armaturenbrett
Crusotto
Instrumentbräda

3




Armaturenbrett
Crusotto
Instrumentbräda




FM Modulareinheit
Unità del modulatore FM
FM Modularenhet

Ausgangskontrolle
Controllo del livello di uscita
Kontroll utgångsnivå


Vorverzerrungsschalter
Interruttore di pre-enfasi
Omkopplare förinställning



Oberteil der Einheit
Parte superiore dell'unità
Apparatens ovsida



Seite der Einheit
Lato dell'unità
Apparatens undersida



Deutsch

Einbau der Ferndisplay-Einheit

VORSICHT:
Installieren Sie die Ferndisplay-Einheit nicht nahe dem Airbag des vorderen Beifahrersitzes.

- Prüfen Sie den Einbauort.
- Bestimmen Sie den Einbauort am Armaturenbrett (im Zentrum, und flache Position).

- Einbau mit Klettverschlus (Siehe Abb. 1)**
 - Falls Sie die Ferndisplay-Einheit mit dem beigefügtem Klettverschlus anbringen, schneiden Sie das Band in zwei Teile.
 - 1. Ohne die zwei Teile des Klettverschlus zu trennen, entfernen Sie das Schutzpapier auf einer Seite und platzieren Sie es auf die Hinterseite der Ferndisplay-Einheit.
 - Hinweis:**
Passen Sie auf, daß Sie den Vorsicht-Aufkleber auf der Ferndisplay-Einheit nicht mit dem Band zukleben.
 - 2. Vergewissern Sie sich, daß der gewählte Ort frei von Feuchtigkeit und Schmutz ist. Entfernen Sie das Schutzpapier auf der anderen Seite des Klettverschlus auf der Ferndisplay-Einheit.
 - 3. Drücken Sie die Ferndisplay-Einheit auf den Einbauort. Benutzen Sie gleichmäßigen Druck, um die Einheit zu befestigen.
- Einbau mit Flach-Halterung 1 (Siehe Abb. 2)**
 1. Nach der Bestimmung des Einbauortes, bringen Sie die Flach-Halterung 1 mit Schrauben (M2,9 x 20) 3 an.
 2. Fügen Sie die Ferndisplay-Einheit in die Flach-Halterung 1 , um sie sicher zu verschließen.
 - Hinweis:**
Um das Ferndisplay aus der Flach-Halterung zu entfernen, benutzen Sie bitte eine dünne Platte, wie eine Plastikkarte, die Sie vorsichtig auf beiden Seiten der Ferndisplay einfügen. Dann löst sich das Ferndisplay.
- Einbau mit Flach-Halterung 1 und Winkelarm 2 (Siehe Abb. 3)**
 1. Erzeugen Sie eine Vertiefung, um die äußeren Abmessungen des Winkelarms 2 auf dem Einbauort des Armaturenbretts abzubilden.
 2. Fügen Sie die Ferndisplay-Einheit in die Flach-Halterung 1 , um sie sicher zu verschließen.
 3. Fügen Sie die Ferndisplay-Einheit und die Flach-Halterung 1 zusammen in die Winkelarm 2 , und befestigen Sie sie.
 4. Fügen Sie die Ferndisplay-Einheit, Flach-Halterung 1 und Winkelarm 2 zusammen in die Vertiefung aus Schritt 1 und befestigen Sie sie.

Die FM-Modulareinheit installieren

< FM Modulareinheit >
Die FM-Modulareinheit kann mit Klettverschlus auf jeder flachen Oberfläche befestigt werden.

<Ausgabekontrolle>
Falls die Lautstärke/Leistung zwischen der CD-Ausgabe und der FM-Station sehr hoch ist, stellen Sie die Ausgabekontrolle ein. (Um die Ausgabe zu verringern, drehen Sie die Kontrolle mit dem Schlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn.

<Vorverzerrungs-Schalter Auswahl>
Falls im CD-Wiedergabe-Modus um das Dreifache verringert wurde, schalten Sie den Vorverzerrungs-Schalter in die Position "2".

Anschlüsse

VORSICHT:
Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie Kabel an das elektrische System des Fahrzeugs anschließen. Vergewissern Sie sich, daß Sie keine Kabel verbinden, die für Fabrikkomponenten Ihres Fahrzeugs (wie z.B. ein Bordcomputer) benutzt werden. Wenn Sie Anschlüsse am Sicherungskasten vornehmen, vergewissern Sie sich, daß auf dem Stromkreis, den Sie benutzen wollen, ein angemessener Sicherungswert geschaltet ist. Fehler hierbei könnten Schäden am Gerät und/oder dem Fahrzeug verursachen.

HINWEIS:
Bevor Sie mit den Anschlüssen fortfahren, prüfen Sie, daß der Zündschlüssel ausgeschaltet (OFF) ist. Dann versichern Sie sich, daß Sie das (–)-Kabel der Batterie entfernt haben, um einen Kurzschluß zu verhindern.

- Antennenbuchse**
- FM Modulator-Antennenkabel**
- DIN-Stecker**
Schließen Sie diesen Stecker an die entsprechende DIN-Buchse des CD-Shuttle an.
- Schaltstromkabel (Zündung) (Rot)**
Verbinden Sie dieses Kabel an einen freien Anschluß an den Sicherungskasten des Fahrzeugs oder einer unbenutzten Stromquelle die (+)12V liefert, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
- Batterie-Kabel (Gelb)**
Schließen Sie dieses Kabel an den (+)-Pol der Fahrzeugbatterie an.
- Sicherungshalter (3A)**
- Masse-Kabel (Schwarz)**
Schließen Sie alle Masse-Kabel (inklusive der Haupteinheit und des Verstärkers, falls anwendbar) an eine gute Fahrgestell-Masse des Fahrzeugs an. Vergewissern Sie sich, daß der Anschluß an einer sauberen, freien Metallstelle gelegt und mit Metallschrauben sicher befestigt wird.

- DIN-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

Zur Verhütung von Störeinstreuungen.

- Achten Sie beim Einbau darauf, daß das Gerät und die Anschluß und Verbindungskabel mindestens 10 cm vom nächsten Kabelbaum des Fahrzeugs entfernt sind.
- Verlegen Sie die Batterieanschlußkabel so weit wie möglich entfernt von anderen Kabeln.
- Schließen Sie das Massekabel an einem Punkt der Karosserie an, der eine ausreichend große Kontaktfläche bietet (falls erforderlich, die Lackschicht an diesem Punkt abkratzen bzw. -schmirgeln).
- Falls Sie ein als Sonderzubehör erhältliches Entstörfilter verwenden, sollten Sie es möglichst weit vom Gerät entfernt in das Netz schalten. Ihr Alpine-Fachhändler hält eine Reihe wirkungsvoller Entstörfilter bereit und berät Sie gerne.
- Sollten Sie bezüglich der Entstörung Ihres Fahrzeugs weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Italiano

Installazione dell'unità del display a distanza

PRECAUZIONI:
Non installare l'unità del display a distanza vicino all'air bag del passeggero anteriore.

- Controllare il luogo dell'installazione.
- Determinare il luogo di installazione sul cruscotto (al centro e in posizione piana).

- Installazione usando nastro Velcro (Vedere l'illust. 1)**
 - Nel caso in cui si installi l'unità del display a distanza con il nastro Velcro™ attaccato, tagliare il nastro in due parti.
 - 1. Senza separare le due parti del nastro Velcro, staccare la parte posteriore in carta su di un lato ad attaccarla sul retro dell'unità del display a distanza.
 - Nota:**
Assicurarsi di non coprire con il nastro l'etichetta delle precauzioni sul display a distanza.
 - 2. Assicurarsi che il luogo prescelto per l'installazione sia privo di umidità o sporizia. Staccare la parte posteriore in carta sull'altro lato dal nastro Velcro sul display a distanza.
 - 3. Premere l'unità del display a distanza sul luogo dell'installazione. Premere in modo omogeneo su tutta l'unità per fissarla in modo ben saldo.
- Installazione usando il sostegno piatto 1 (Vedere l'illust. 2)**
 1. Dopo aver determinato il luogo dell'installazione, installare il sostegno piatto 1 con le viti (M2,9 x 20) 3 .
 2. Inserire l'unità del display a distanza nel sostegno piatto 1 per bloccare in modo ben saldo.
 - Nota:**
Per rimuovere il display a distanza dal sostegno piatto, usare qualcosa di sottile tipo una scheda di plastica ed inserirla delicatamente in entrambi i lati del display a distanza. Il display a distanza sarà così rilasciato.
- Installazione usando il sostegno piatto 1 e il braccio ad angolo 2 (Vedere l'illust. 3)**
 1. Praticare un foro delle stesse dimensioni esterne del braccio ad angolo 2 nel luogo dell'installazione sul cruscotto.
 2. Inserire l'unità del display a distanza nel sostegno piatto 1 per bloccare in modo ben saldo.
 3. Inserire l'unità del display a distanza e il sostegno piatto 1 insieme nel braccio ad angolo 2 e fissarli.
 4. Inserire l'unità del display a distanza, il sostegno piatto 1 e il braccio ad angolo 2 insieme nel foro effettuato al passo 1 e fissarli.

Installazione dell'unità del modulatore FM

< Unità del Modulatore FM >
L'unità del Modulatore FM può essere montata su qualsiasi superficie piana usando del nastro Velcro.

< Controllo del livello d'uscita >
Nel caso in cui la differenza del livello del volume tra l'uscita del CD e la stazione FM sia eccessiva, regolate il controllo del livello d'uscita. (Per diminuire il livello d'uscita, girate il controllo in senso orario usando il piccolo cacciavite.)

< Interruttore di selezione della pre-enfasi >
Nel caso in cui il livello degli acuti venga diminuito nel modo di riproduzione CD, mettete l'interruttore di pre-enfasi nella posizione "2".

Collegamenti

PRECAUZIONE:
Fare estremamente attenzione quando si collegano dei fili al sistema elettrico del veicolo. Assicurarsi di non collegare fili che sono usati come componenti di fabbrica nel veicolo (come nel caso in cui la macchina avesse un computer). Quando si effettuano collegamenti nella scatola dei fusibili, assicurarsi che il valore del fusibile nel circuito che si intende usare sia giusto. In caso contrario, si possono verificare danni all'unità e/o al veicolo.

NOTA:
Prima di effettuare i collegamenti, controllate che la chiave di accensione sia spenta (OFF). Poi, assicurarsi di rimuovere il cavo della batteria (–) per prevenire un corto-circuito.

- Presenza antenna**
- Cavo dell'antenna del modulatore FM**
- Connettore DIN**
Collegarlo al connettore DIN sul CD Shuttle..
- Cavo di alimentazione commutata (Accensione) (Rosso)**
Collegare questo cavo ad un terminale aperto sulla scatola dei fusibili del veicolo o ad un'altra fonte di alimentazione inutilizzata che fornisca (+)12V solo quando l'accensione è attivata o nella posizione accessoria.
- Cavo della batteria (giallo)**
Collegare questo cavo al polo positivo (+) della batteria del veicolo.
- Supporto del fusibile (3A)**
- Cavo a terra (Nero)**
Collegare tutti i cavi a terra (inclusa l'unità principale e gli amplificatori, se possibile) ad un buon telaio ben saldo al veicolo. Assicurarsi che il collegamento sia effettuato in un punto metallico pulito e che sia allacciato in modo ben saldo usando una vite per metalli.

- Cavo di prolunga DIN (venduto separatamente)**

Per evitare la penetrazione di disturbi esterni nel sistema audio.

- Collocare l'apparecchio e disporre i cavi ad almeno 10 cm di distanza dai fili dell'auto.
- Tenere i cavi elettrici della batteria il più lontano possibile dagli altri cavi.
- Collegare il cavo di massa saldamente ad un punto metallico nudo (togliere il rivestimento, se necessario) del telaio dell'auto.
- Se si aggiunge un dispositivo antidisturbi opzionale, collegarlo il più lontano possibile dall'apparecchio. Presso i rivenditori Alpine sono disponibili vari dispositivi antidisturbi Alpine. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
- Il proprio rivenditore Alpine conosce i rimedi migliori per la prevenzione dei disturbi. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

Svenska

Montering av displayen

OBS!
Montera inte displayen nära airbagen på passagerarplatsen.

- Kontrollera monteringsplatsen.
- Bestäm monteringsplatsen på instrumentbrädan (mitt på och på en platt yta).

- Montering med kardborrband (se illust. 1)**
 - Om displayen monteras med de medföljande kardborrbanden, skall bandet först klippas i två delar.
 - 1. Låt de två kardborrbanden vara ihopfästa, och dra av skyddspapperet på den ena sidan och tejpa fast bandet på displayens baksida.
 - Observera:**
Var försiktig så att du inte tejpar över varningsetiketten på displayen.
 - 2. Se till att monteringsplatsen inte är fuktig eller dammig. Dra av skyddspapperet från den andra sidan på kardborrbandet, som redan sitter på displayens baksida.
 - 3. Tryck displayen mot monteringsplatsen. Tryck jämnt över hela displayen så att displayen sitter säkert.
- Montering med monteringsfästet 1 (se illust. 2)**
 1. Bestäm monteringsplatsen och skruva fast fästet 1 med skruvar (M2,9 x 20) 3 .
 2. Sätt displayen i monteringsfästet 1 och se till att det låses ordentligt fast.
 - Observera:**
Displayen kan tas ur monteringsfästet genom att försiktigt sticka in ett tunt föremål, t ex et plastkort, på båda sidor om displayen. Displayen frigörs då från fästet.

- Montering med monteringsfästet 1 och vinkelfästet 2 (se illust. 3)**
 1. Borra ett hål i instrumentbrädan, där displayen skall monteras, som passar vinkelfästets 2 yttermått.
 2. Sätt fast displayen i monteringsfästet 1 så att den låses fast.
 3. Placera monteringsfästet 1 , med monterad display, i vinkelfästet 2 och säkra dem.
 4. Sätt vinkelfästet 2 , med fastsatt monteringsfäste 1 och display, i hålet och säkra det.

Installation av FM Modularenhet

< FM Modularenhet >
FM-modulatorenheten kan monteras på vilken slät yta som helst genom användning av Velcro-tejp.

< Utvärdering >
Om skillnaden i ljudstyrka mellan CD-utgången och signalen från en FM-station är mycket stor, kan detta regleras med utvärderingen. (Vrid kontrollen moturs med en minusskruvmejsel för att reducera utvärdering.)

< Pre-emphasis omkopplare >
Om diskanten begränsas under avspeling av CD-skivor bör du ändra Pre-emphasis omkopplarens inställning till läge "2".

Anslutningar

OBS!
Var mycket försiktig vid anslutning av kablar till fordonets elektriska system. Se till att du inte sammankopplar ledningar som används för fabriksmonterad utrustning i fordonet (tex färrddatorn). Vid anslutning till fordonets säkringsbox, måste en säkring med rätt märkning för den strömkrets du använder väljas, eftersom du i annat fall riskerar skada apparaten och/eller fordonet.

OBSERVERA:
Kontrollera innan anslutningarna görs att tändningsnyckeln är av. Koppla därefter loss kabeln från batteriets negativa (–) pol för att undvika risk för kortslutning.

- Antennintag**
- Antennkabel för FM modulering**
- DIN-koppling**
Anslut denna koppling till DIN-kopplingen på CD-skivväxlaren.
- Strömbrytarkopplad strömkabel (Tändning) (Röd)**
Anslut till en ledig terminal i fordonets säkringsbox eller till en annan strömkälla med plus (+) 12 V endast när tändningen är påslagen eller står i ACC-läge.
- Batterikabel (Gul)**
Anslut till bilbatteriets positiva (+) pol.
- Säkringshållare (3 A)**
- Jordningskabel (Svart)**
Anslut alla jordningskablar (inklusive jordningskablar från huvudapparaten och förstärkaren, i förekommande fall) till en jordpunkt på bilens chassi. Anslut endast till en ren, naken metallpunkt och säkra anslutningen ordentligt med en bleckskruv.

- Förlängningskabel med DIN-kontakter (tillval)**

Att förhindra att störningar, som härrör från omgivningen, påverkar bilstereon.

- Placera enheten på plats och dra kablarna på minst 10 cm:s avstånd från bilens kabelnät.
- Observera att kablarnas avstånd till batterikablarna måste vara så långt som möjligt.
- Anslut jordledningen på ett säkert sätt till en blottad metalldel i bilchassit (vid behov måste metalltjän befrias från bstrykning).
- När anläggningen utökas med en störningsdämpare, måste avståndet till störningsdämparen vara så långt som möjligt. Kontakta Alpines representant angående de olika typer av störningsdämpare som Alpine kan erbjuda.
- Alpines representant vet allt om störningsundertryckning. Kontakta representanten angående detaljer.

